

TUNTURI®

MASSAGE GUN MINI

PL	Instrukcja obsługi	06 - 10
CS	Návod k použití	11 - 15
SK	Pokyny na obsluhu	16 - 20
HU	Használati útmutató	21 - 25



Numer seryjny
Sériové číslo
Sériové číslo
Sorozatszám

Uwaga, Pozor, Pozor, Figyelem

- Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku.
- Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
- Kérjük, a termék használatá előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

A



B





D-1



D-2



D-3



D-4



Spis treści

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa... 6

Panel sterowania (rys. B) 7

Zawartość pudełka (rys. C) 7

Instrukcja użytkowania 7

 Ładowanie 7

Sposób działania 7

 Włączanie/wyłączanie zasilania 7

 Poziomy prędkości 8

Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie..... 8

 Rozwiązywanie problemów..... 8

 Wady i usterki 8

Specyfikacja 9

Instrukcja obsługi głowicy masującej 9

Gwarancja..... 9

Deklaracja producenta..... 10

Zastrzeżenie..... 10

Pistolet do masażu

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przeczytaj ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcję należy zachować na przyszłość.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, pożaru lub wystąpienia obrażeń ciała, niniejszy produkt musi być używany zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Korzystanie z tego sprzętu przez dzieci lub osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną, umysłową lub ruchową, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, może powodować zagrożenia. Osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo muszą wydawać wyraźne instrukcje lub nadzorować korzystanie ze sprzętu.
- W przypadku wystąpienia nudności, zawrotów głowy lub innych nietypowych objawów należy natychmiast przerwać trening i skonsultować się z lekarzem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w środowisku o temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C. Urządzenie należy przechowywać wyłącznie w środowisku o temperaturze otoczenia od 5°C do 45°C.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w wilgotnym otoczeniu. Wilgotność powietrza nie może nigdy przekroczyć 80%.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli część jest uszkodzona lub wadliwa, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Trzymaj włosy z dala od ruchomych części urządzenia.
- Biżuterię i inne przedmioty należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia.
- Trzymaj palce, włosy lub inne części ciała z dala od trzonu i tylnej części głowicy masującej, ponieważ może dojść do uszczyknięcia.
- Upewnij się, że w danym momencie z urządzenia korzysta tylko jedna osoba.
- Nie należy otwierać urządzenia bez konsultacji ze sprzedawcą.
- Stosować wyłącznie na suchej, czystej powierzchni ciała, lekko naciskając i przesuwając po ciele przez około 60 sekund w danym obszarze.
- Pistoletu do masażu należy używać wyłącznie na tkankach miękkich ciała, zgodnie z potrzebami, bez powodowania bólu lub dyskomfortu.
- Nie stosować na głowę ani na twarde lub kościste części ciała.
- Używaj tylko tych głowic masujących, które zapewniają najlepszy pożądaný efekt.
- Siniaki mogą wystąpić niezależnie od ustawień sterowania lub zastosowanego ciśnienia. Należy często sprawdzać obszary poddawane zabiegowi i natychmiast przerwać zabieg przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych pistoletu do masażu.

Instrukcja użytkowania

- Pistoletu do masażu nie wolno zanurzać w wodzie ani nie dopuszczać do przedostania się wody do jego otworów wentylacyjnych.
- Nie wolno upuścić pistoletu do masażu ani używać go niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Pistolet do masażu można ładować wyłącznie za pomocą ładowarki USB 5 V w połączeniu z kablem USB-C.
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić stan urządzenia oraz poziom baterii.
- Modyfikowanie pistoletu do masażu jest zabronione.
- Gdy urządzenie jest włączone lub w pozostaje w trakcie ładowania, nie zostawiaj go bez nadzoru.
- Otwory wentylacyjne powinny być wolne od kurzu i zanieczyszczeń.
- Urządzenia można używać w sposób ciągły przez maksymalnie jedną godzinę. Przed ponownym użyciem należy odczekać 30 minut, aż urządzenie odpocznie.
- Odłącz ładowarkę od baterii urządzenia po jego naładowaniu lub przed tym jak zaczniesz go używać.
- Przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy go używać w przypadku występujących obrażeń ciała.

Panel sterowania (rys. B)

Pistolet do masażu Tunturi Mini jest wyposażony w panel sterowania znajdujący się w dolnej części uchwyty.

1. Wskaźnik LED poziomu prędkości.
2. Przycisk sterowania.
3. Port ładowania USB-C.

Zawartość pudełka (rys. C)

Pistolet do masażu Tunturi Mini jest dostarczany wraz z następującymi elementami w kartonie.

1. Walizka do przechowywania
2. Pistolet do masażu
3. 4 główce masujące
4. Kabel USB do ładowania
5. Instrukcja obsługi

Ładowanie

- Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez co najmniej 3 godziny.
- Aby naładować urządzenie, podłącz przewód USB typu C do portu ładowania USB znajdującego się w dolnej części rękojści pistoletu do masażu. Podłącz kabel USB typu A do ładowarki USB i podłącz ładowarkę do gniazda zasilania.
- Pierścień LED na uchwycie miga, pokazując poziom naładowania baterii i wskazując aktywne ładowanie.
- Pełne naładowanie jest sygnalizowane, gdy pierścień LED przestaje migać i pozostaje w pełni podświetlony.
- Bateria może być ładowana w dowolnym momencie i przy dowolnym poziomie naładowania.
- Nie zaleca się całkowitego rozładowania baterii, który sygnalizowany jest czerwoną diodą LED.

UWAGA

- Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, pierścień świetlny u podstawy urządzenia zaświeci się na czerwono.

Sposób działania

Pistolet do masażu Tunturi to przenośne, ładowalne urządzenie do masażu z dużym momentem obrotowym i dużym zakresem regulacji. Może skutecznie zmniejszyć ból spowodowany nagromadzeniem kwasu mlekowego po intensywnych ćwiczeniach i złagodzić dyskomfort mięśni u osób siedzących i długo leżących.

Włączanie/wyłączanie zasilania

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania na dolnym panelu przez 3 sekundy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Zielony pierścień LED zaświeci się i będzie świecić światłem ciągłym. (Tryb gotowości do pracy)
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk sterowania na dolnym panelu.

UWAGA

- Pistoletu do masażu nie można włączyć, gdy jest w trybie ładowania.
- Pistolet do masażu przełączy się w "tryb ładowania" po podłączeniu go do źródła zasilania.

Poziomy prędkości

Użyj przycisku sterowania, aby przełączać między różnymi poziomami prędkości.

- Naciśnij krótko przycisk sterowania, aby zmienić poziom prędkości.
- Świecące lampki LED wskazują aktualną prędkość pracy pistoletu do masażu.

Sekwencja przełączania to :

Prędkość 1	Świeci się 1 dioda LED	1400 obr.
Prędkość 2	Świecą się 2 diody LED	1680 obr.
Prędkość 3	Świecą się 3 diody LED	1960 obr.
Prędkość 4	Świecą się 4 diody LED	2240 obr.
Prędkość 5	Świeci się 5 diod LED	2520 obr.
Prędkość 6	Świeci się 6 diod LED	2800 obr.
Tryb gotowości	Świeci się 0 diod LED	0 obr.

UWAGA

- Naciskając i przytrzymując przycisk sterowania w trybie pracy przez 3 sekundy, spowoduje wyłączenie się pistolet do masażu.

Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

- Do czyszczenia urządzenia należy używać tylko lekko wilgotnej ściereczki, a następnie osuszyć urządzenie miękką ściereczką.
- Należy unikać przedostawania się wilgoci do obudowy urządzenia.
- Dołączona walizka służy do przechowywania urządzenia w domu lub w podróży.

UWAGA

- Gdy pistolet do masażu nie jest używane przez dłuższy czas zalecamy ładowanie urządzenia co najmniej raz miesiącu. Ma to na celu utrzymanie baterii w optymalnym stanie.
- Wyczerpana bateria skróci okres jej żywotności lub spowoduje skrócenie wydajności podczas korzystania z urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Pistolet do masażu nie posiada systemu sygnalizacji kodu błędu. W przypadku zbyt dużego obciążenia podczas użytkowania, pistolet do masażu wyłączy się.

Gdy tak się stanie, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Gdy pistolet do masażu jest gorący, należy dać mu trochę czasu na ostygnięcie.
- Naciśnij przycisk sterowania i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby ponownie włączyć urządzenie i zacząć z niego korzystać.

Jeśli podczas użytkowania z pistoletu do masażu wydobywają się nietypowe dźwięki, należy zaprzestać używania pistoletu do masażu, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Gdy tak się stanie, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Ponownie zamontuj głowicę masującą w celu upewnienia się, że jest prawidłowo założona.
- Zmniejsz prędkość masażu podczas użytkowania.
- Jeśli pistolet do masażu nie włącza się, spróbuj ładować go przez co najmniej 4 godziny, aby upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.

Wady i nieprawidłowe działanie

Pomimo ciągłej kontroli jakości, w sprzęcie mogą wystąpić usterki i awarie spowodowane przez poszczególne części. W większości przypadków należy wymienić wadliwą część.

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.
- Należy podać sprzedawcy numer modelu i numer seryjny urządzenia. Należy charakter problemu, warunki użytkowania i datę zakupu.

Specyfikacja

Model	Pistolet do masażu MINI
Waga netto	460 gr.
Pojemność akumulatora	1500 M Ah
Moc	12 W
Wymiary	100x 47x 155 mm
Moc wyjściowa ładowarki	5 V-DC / 2,0 A
Amplituda	6 mm
Czas ładowania	3 godziny
Czas pracy akumulatora przy pełnym naładowaniu:	
Prędkość na poziomie 6	± 2,0 godziny
Prędkość na poziomie 3	± 2,5 godziny
Prędkość poziomu 1	± 3,0 godziny

Instrukcja obsługi głowicy masującej

Gdy urządzenie jest wyłączone (tryb OFF) należy całkowicie wsunąć wybraną głowicę masującą na trzon, mocno ją dociskając.

Zmiany głowicy dokonuj wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Jednocześnie lekko obróć i pociągnij głowicę. W ten sposób powinna łatwo zejść z trzonu pistoletu do masażu. Wybierz inną końcówkę, wciśnij ją na trzon i mocno dociśnij. Włącz urządzenie.

WSKAZÓWKA

- Podczas zdejmowania głowicy masującej najlepiej jest pociągnąć i przekręcić głowicę masującą, tak jakby była połączeniem gwintowanym, aby ułatwić jej poluzowanie.
- Podczas umieszczania głowicy masującej najlepiej jest naciskać i obracać głowicę masującą, tak jakby była połączeniem gwintowanym, aby łatwiej było ją odpowiednio zamontować.

OSTRZEŻENIE

- Głowicy masującej nie wolno nakładać/ściągać pod kątem, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia głowicy lub trzonu.

Okrągły kształt (kulka) (rys. D-1)

Okrągła, sferyczna konstrukcja ma moc wyjściową typu propagującego i rozpraszającego pomiędzy odbieraniem i pchaniem. Siła jest równomierna i miękka. Nadaje się do masażu i relaksacji talii, brzucha, pośladków i nóg. Jak również do rozluźniania mięśni przed i po ćwiczeniach, polecany entuzjastom lekkich ćwiczeń, takich jak taniec, joga, aerobik itp.

Kształt grzyba (rys. D-2)

Mała i zwięzła głowica. Nadaje się do wewnętrznych i zewnętrznych mięśni brzucha, klatki piersiowej i nóg.

Kształt litery U (widelec) (rys. D-3)

Oba punkty głowicy wywierają taki sam nacisk, co pozwala skutecznie wykonywać prosty masaż akupunktury. Rozsądna szerokość w kształcie litery U pozwala na ominięcie kręgosłupa oraz kręgów szyjnych podczas masażu, zapewniając lepsze doznania. Końcówka odpowiada do ramion, odcinku szyjnego oraz mięśni dwustronnych. (Końcówką nigdy nie może bezpośrednio uderzać w kręgi szyjne i kręgosłup, spowoduje to obrażenia fizyczne).

Kształt stożkowy (rys. D-4)

Prosty kształt, punktowe uderzenia, dość głęboki nacisk. Odpowiedni dla meridianów, podeszew stóp, dłoni, ścięgien Achillesa, mięśni romboidalnych pleców itp.

Gwarancja

Gwarancja kupującego Tunturi

Warunki gwarancji

Konsumentowi przysługują odpowiednie prawa określone w przepisach krajowych dotyczących handlu towarami konsumpcyjnymi. Niniejsza gwarancja nie ogranicza tych praw. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy produkt jest używany w środowisku zatwierdzonym przez Tunturi New Fitness BV dla tego konkretnego sprzętu. Zatwierdzone środowisko dla danego produktu jest określone w instrukcji obsługi dostarczonej wraz ze sprzętem.

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji obowiązują od daty zakupu. Warunki gwarancji mogą różnić się w zależności od kraju, dlatego należy skonsultować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat warunków gwarancji.

Zakres gwarancji

W żadnym wypadku Tunturi New Fitness BV lub Dystrybutor Tunturi nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji lub w inny sposób za jakiegokolwiek szkody szczególne, pośrednie lub wtórne wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania tego sprzętu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzenia spowodowanego wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwą obsługą lub transportem urządzenia;
- Urządzenia używanego niezgodnie z instrukcjami;
- Uszkodzenia przekraczające koszt produktu;
- Pogorszenie jakości dostarczonego produktu wynikającego z nieprawidłowych warunków przechowywania i/lub zabezpieczenia w domu klienta;
- Niedostarczenie datowanego dowodu zakupu.

Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń podanych w instrukcji obsługi spowoduje unieważnienie gwarancji na ten produkt.

Deklaracja producenta

Tunturi New Fitness BV oświadcza, że produkt jest zgodny z następującymi normami i dyrektywami: EN 957 (HC), 2014/30/EU.

W związku z tym produkt posiada oznaczenie CE.

03-2021

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Holandia

Zastrzeżenie

© 2021 Tunturi New Fitness BV
Wszelkie prawa zastrzeżone.

- Produkt i instrukcja mogą ulec zmianie.
- Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Obsah

Bezpečnostní upozornění	11
Ovládací panel (obr. B).....	12
Obsah krabice (obr. C)	12
Návod k použití	12
Nabíjení.....	12
Režim provozu.....	12
Zapnutí/vypnutí napájení	12
Úrovně rychlosti	13
Údržba, čištění a skladování	13
Řešení problémů	13
Vady a poruchy	13
Specifikace	14
Návod k obsluze masážní hlavice.....	14
Záruka	14
Prohlášení výrobce.....	15
Odmítnutí odpovědnosti	15

Masážní pistole

Bezpečnostní upozornění

⚠ VAROVÁNÍ

- Přečtěte si bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek zranění osob nebo poškození zařízení. Bezpečnostní upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

⚠ NEBEZPEČÍ

- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob, musí být tento výrobek používán v souladu s následujícími pokyny.

- Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Používání tohoto zařízení dětmi nebo osobami s tělesným, smyslovým, mentálním nebo pohybovým postižením, stejně jako osobami bez zkušeností a znalostí, může způsobit rizika.
- Osoby odpovědné za jejich bezpečnost musí dávat jasné pokyny nebo dohlížet na používání zařízení.
- Pokud se objeví nevolnost, závratě nebo jiné neobvyklé příznaky, okamžitě přestaňte trénovat a poraďte se s lékařem.
- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Zařízení není vhodné pro venkovní použití.
- Přístroj používejte pouze v prostředí s okolní teplotou od 10 °C do 35 °C. Zařízení skladujte pouze v prostředí s okolní teplotou 5 °C až 45 °C.
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém prostředí. Vlhkost vzduchu nesmí nikdy překročit 80 %.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než jsou popsány v této příručce.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je některá jeho část poškozená nebo vadná. Pokud je některý díl poškozený nebo vadný, kontaktujte svého prodejce.
- Udržujte vlasy mimo dosah pohyblivých částí spotřebiče.
- Udržujte šperky a jiné předměty mimo dosah pohyblivých částí spotřebiče.
- Nepřibližujte prsty, vlasy nebo jiné části těla k hřídeli a zadní části masážní hlavice, protože může dojít k jejich skřípnutí.
- Zajistěte, aby zařízení používala vždy pouze jedna osoba.
- Přístroj neotevírejte bez konzultace s prodejcem.
- Aplikujte pouze na suchý a čistý povrch těla, lehce přitlačte a pohybujte po těle po dobu asi 60 sekund v dané oblasti.
- Masážní pistole by měla být používána pouze na měkké tkáni těla podle potřeby, aniž by způsobovala bolest nebo nepohodlí.
- Nepoužívejte na hlavu ani na tvrdé nebo kostnaté části těla.
- Používejte pouze ty masážní hlavice, které poskytují nejlepší požadovaný účinek.
- K modřinám může dojít bez ohledu na nastavení ovládání nebo použitý tlak. Ošetřované oblasti často kontrolujte a při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí léčbu okamžitě přerušete.
- Do větracích otvorů masážní pistole neumísťujte žádné předměty.

- Masážní pistole nesmí být ponořena do vody ani se do jejích otvorů nesmí dostat voda.
- Masážní pistoli neupusťte a nepoužívejte ji nesprávně.
- Masážní pistoli lze nabíjet pouze pomocí 5V USB nabíječky v kombinaci s kabelem USB-C.
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte stav zařízení a úroveň nabití baterie.
- Úpravy masážní pistole jsou zakázány.
- Pokud je zařízení zapnuté nebo se nabíjí, nenechávejte ho bez dozoru.
- Větrací otvory by měly být zbaveny prachu a nečistot.
- Přístroj lze nepřetržitě používat maximálně jednu hodinu. Před dalším použitím nechte zařízení 30 minut odpočívat.
- Po nabití nebo před zahájením používání zařízení odpojte nabíječku od baterie.
- Před použitím přípravku se poraďte s lékařem. Neměl by se používat při poranění.

Ovládací panel obr. B)

Masážní pistole Tunturi Mini je vybavena ovládacím panelem umístěným ve spodní části rukojeti.

1. LED indikátor úrovně rychlosti.
2. Ovládací tlačítko.
3. Nabíjecí port USB-C.

Obsah krabice (obr. C)

Masážní pistole Tunturi Mini se dodává s následujícími položkami v kartonové krabici.

1. Úložný kufr
2. Masážní pistole
3. 4 masážní hlavice
4. Nabíjecí kabel USB
5. Návod k obsluze

Návod k použití

Načítání

- Před prvním použitím nabíjejte baterii alespoň 3 hodiny.
- Chcete-li zařízení nabíjet, připojte kabel USB typu C k nabíjecímu portu USB na spodní straně rukojeti masážní pistole. Připojte kabel USB typu A k nabíječce USB a zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- Kroužek LED na rukojeti blikáním ukazuje stav nabití baterie a signalizuje aktivní nabíjení.
- Plně nabití je indikováno, když kroužek LED přestane blikat a zůstane plně rozsvícený.
- Akumulátor lze nabíjet kdykoli a s jakoukoli úrovní nabití.
- Nedoporučuje se, aby byla baterie zcela vybitá, což je signalizováno červenou LED diodou.

POZNÁMKA

- Když nabití baterie klesne pod 20 %, světelný kroužek na základně zařízení se rozsvítí červeně.

Režim provozu

Masážní pistole Tunturi je přenosný dobíjecí masážní přístroj s vysokým točivým momentem a velkým rozsahem nastavení. Dokáže účinně snížit bolest způsobenou nahromaděním kyseliny mléčné po intenzivním cvičení a zmírnit svalové nepohodlí u lidí, kteří dlouho sedí a leží.

Zapnutí/vypnutí napájení

- Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte a podržte ovládací tlačítko na spodním panelu po dobu 3 sekund, zatímco je přístroj vypnutý.
- Zelený kroužek LED se rozsvítí a zůstane nepřetržitě svítit (pohotovostní režim).
- Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a podržte ovládací tlačítko na spodním panelu po dobu 3 sekund.

POZNÁMKA

- Masážní pistoli nelze zapnout, pokud je v režimu nabíjení.
- Masážní pistole se po připojení ke zdroji napájení přepne do režimu nabíjení.

Úrovně rychlosti

Pomocí ovládacího tlačítka můžete přepínat mezi různými úrovněmi rychlosti.

- Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka změníte úroveň rychlosti.
- Svítící kontrolky LED indikují aktuální rychlost masážní pistole.

Sekvence přepínání je:

Rychlost 1	1 rozsvícená LED dioda	1400 otáček za minutu.
Rychlost 2	Svítil 2 LED diody	1680 otáček za minutu.
Rychlost 3	Svítil 3 LED diody	1960 otáček za minutu.
Rychlost 4	Svítil 4 LED diody	2240 otáček za minutu.
Rychlost 5	Svítil 5 LED diod	2520 otáček za minutu.
Rychlost 6	Svítil 6 LED diod	2800 otáček za minutu.
Pohotovostní režim	Svítil 0 LED diod	0 otáček za minutu

POZNÁMKA

- Stisknutím a podržením ovládacího tlačítka v provozním režimu po dobu 3 sekund dojde k vypnutí masážní pistole.

Údržba, čištění a skladování

- K čištění přístroje používejte pouze mírně navlhčený hadřík a poté přístroj osušte měkkým hadříkem.
- Zabraňte vniknutí vlhkosti do krytu jednotky.
- Příložené pouzdro slouží k uložení zařízení doma nebo na cestách.

POZNÁMKA

- Pokud masážní pistoli delší dobu nepoužíváte, doporučujeme ji nabíjet alespoň jednou za měsíc. To proto, aby se baterie udržely v optimálním stavu.
- Vybitá baterie zkracuje životnost baterie nebo vede ke snížení výkonu při používání zařízení.

Řešení problémů

Masážní pistole nemá systém signalizace chybových kódů. Pokud dojde během používání k přílišnému namáhání, masážní pistole se vypne.

V takovém případě postupujte podle následujících pokynů:

- Když je masážní pistole horká, nechte ji chvíli vychladnout.
- Stisknutím a podržením ovládacího tlačítka po dobu 3 sekund přístroj znovu zapnete a začnete jej používat.

Pokud se během používání masážní pistole ozývají neobvyklé zvuky, přestaňte ji používat, aby nedošlo k jejímu poškození.

V takovém případě postupujte podle následujících pokynů:

- Znovu nainstalujte masážní hlavici a ujistěte se, že je správně nasazena.
- Během používání snižte rychlost masáže.
- Pokud se masážní pistole nezapne, zkuste ji nabíjet alespoň 4 hodiny, abyste se ujistili, že je baterie plně nabitá.

Závady a poruchy

I přes průběžnou kontrolu kvality se mohou v zařízení vyskytnout závady a poruchy způsobené jednotlivými díly. Ve většině případů je nutné vadný díl vyměnit.

- Pokud zařízení nefunguje správně, neprodleně se obraťte na svého prodejce.
- Poskytněte prodejci číslo modelu a sériové číslo zařízení. Uveďte povahu problému, podmínky používání a datum nákupu.

Specifikace

Model	Masážní pistole MINI
Čistá hmotnost	460 gr.
Kapacita baterie	1500 M Ah
Power	12 W
Rozměry	100x 47x 155 mm
Výstupní výkon nabíječky	5 V-DC / 2,0 A
Amplituda	6 mm
Doba nabíjení	3 hodiny
Provozní doba baterie při plném nabití:	
Úroveň rychlosti 6	± 2,0 hodiny
Úroveň rychlosti 3	± 2,5 hodiny
Úroveň rychlosti 1	± 3,0 hodiny

Návod k obsluze masážní hlavice

Když je přístroj vypnutý (režim OFF), zcela nasadte vybranou masážní hlavici na hřídel a pevně ji stiskněte. Hlavici vyměňujte pouze tehdy, když je přístroj vypnutý. Současně hlavici mírně otočte a vytáhněte. Tímto způsobem by měla snadno sjet z hřídele masážní pistole. Zvolte jinou hlavici, nasadte ji na hřídel a pevně přitlačte. Zapněte přístroj.



TIP

- Při snímání masážní hlavice je nejlepší. táhněte a otáčejte masážní hlavici, jako by se jednalo o závitový spoj, abyste ji uvolnili.
- Při nasazování masážní hlavice je nejlepší tlačit a otáčet masážní hlavici, jako by se jednalo o závitový spoj, aby bylo snazší ji správně nasadit.



VAROVÁNÍ

- Masážní hlavice se nesmí přikládat/tahovat pod úhlem, protože by mohlo dojít k poškození hlavice nebo hřídele.

Kulatý tvar (koule) (obrázek D-1)

Kruhová, kulová konstrukce má výkon šířícího se a rozptýlujícího se typu mezi příjmem a tlačením. Síla je rovnoměrná a měkká. Je vhodný pro masáž a uvolnění pasu, břicha, hýždí a nohou. Stejně tak pro uvolnění svalů před a po cvičení, doporučuje se pro milovníky lehkého cvičení, jako je tanec, jóga, aerobik atd.

Tvar houby (obrázek D-2)

Malá a kompaktní hlava. Vhodný pro vnitřní a vnější břišní, hrudní a nožní svaly.

Tvar U (vidlice) (obrázek D-3)

Oba body na hlavě působí stejným tlakem, což umožňuje účinně provádět jednoduchou akupunkturní masáž. Příměřená šířka ve tvaru písmene U umožňuje při masáži obejít páteř a krční obratle, což poskytuje lepší pocit. Špička vhodná pro ramenní, krční a oboustranné svaly. (Hrot nesmí nikdy přímo zasáhnout krční obratle a páteř, způsobilo by to fyzické zranění).

Kuželovitý tvar (obrázek D-4)

Jednoduchý tvar, přesné tahy, poměrně hluboký tlak. Vhodné na meridiány, chodidla, ruce, Achillovy šlachy, romboické svaly zad atd.

Záruka

Záruka pro kupující

Záruční podmínky

Spotřebitel má příslušná práva stanovená vnitrostátními právními předpisy o obchodu se spotřebním zbožím. Tato záruka tato práva neomezuje. Záruka je platná pouze v případě, že je výrobek používán v prostředí schváleném společností Tunturi New Fitness BV pro dané zařízení. Schválené prostředí pro výrobek je uvedeno v uživatelské příručce dodané se zařízením.

Záruční podmínky

Záruční podmínky platí od data nákupu. Záruční podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit, proto se o záručních podmínkách informujte u místního prodejce.

Pokrytí záruky

Společnost Tunturi New Fitness BV ani distributor Tunturi v žádném případě neodpovídají na základě této záruky ani jinak za jakékoli zvláštní, nepřímé nebo následné škody vyplývající z používání nebo nemožnosti používat toto zařízení.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Poškození způsobené nehodou, zneužitím, nesprávnou manipulací nebo přepravou zařízení;
- Zařízení není používáno v souladu s pokyny;
- Škoda přesahující cenu výrobku;
- Zhoršení kvality dodaného produktu v důsledku nesprávného skladování a/nebo bezpečnostních podmínek v domácnosti zákazníka;
- Nepředložení dokladu o koupi s datem.

Nedodržení pokynů a doporučení uvedených v uživatelské příručce vede ke ztrátě záruky na tento výrobek.

Prohlášení výrobce

Společnost Tunturi New Fitness BV prohlašuje, že výrobek splňuje následující normy a směrnice: EN 957 (HC), 2014/30/EU.

Výrobek je proto označen CE.

03-2021

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Nizozemsko

Odmítnutí odpovědnosti

© 2021 Tunturi New Fitness BV
Všechna práva vyhrazena.

- Výrobek a pokyny se mohou změnit.
- Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na našich webových stránkách.

Obsah

Bezpečnostné upozornenia.....	16
Ovládací panel (obr. B).....	17
Obsah škatule (obr. C).....	17
Návod na použitie	17
Nabíjanie.....	17
Spôsob prevádzky.....	17
Zapnutie/vypnutie napájania	17
Úroveň rýchlosti	18
Údržba, čistenie a skladovanie	18
Riešenie problémov	18
Vady a poruchy	18
Špecifikácia	19
Návod na obsluhu masážnej hlavice	19
Záruka	19
Vyhlasenie výrobcu	20
Zrieknutie sa zodpovednosti	20

Masážna pištoľ

Bezpečnostné upozornenia

⚠ VAROVANIE

- Prečítajte si bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Nedodržanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia. Bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb, musí sa tento výrobok používať v súlade s nasledujúcimi pokynmi.

- Zariadenie je určené len na domáce použitie. Zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Používanie tohto zariadenia deťmi alebo osobami s telesným, zmyslovým, mentálnym alebo pohybovým postihnutím, ako aj osobami bez skúseností a znalostí môže spôsobiť riziká.
- Osoby zodpovedné za ich bezpečnosť musia dávať jasné pokyny alebo dohliadať na používanie zariadenia.
- Ak sa vyskytne nevoľnosť, závraty alebo iné nezvyčajné príznaky, okamžite prestaňte trénovať a poraďte sa so svojím lekárom.
- Zariadenie je určené len na použitie v interiéri. Zariadenie nie je vhodné na vonkajšie použitie.
- Zariadenie používajte len v prostredí s teplotou okolia od 10 °C do 35 °C. Zariadenie skladujte len v prostredí s okolitou teplotou od 5 °C do 45 °C.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom prostredí. Vlhkosť vzduchu nesmie nikdy prekročiť 80 %.
- Zariadenie používajte len na určený účel. Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako sú popísané v tejto príručke.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo chybná. Ak je niektorá časť poškodená alebo chybná, obráťte sa na svojho predajcu.
- Vlasy udržiavajte mimo pohyblivých častí spotrebiča.
- Udržujte šperky a iné predmety mimo pohyblivých častí spotrebiča.
- Prsty, vlasy alebo iné časti tela držte ďalej od hriadeľa a zadnej časti masážnej hlavice, pretože môže dôjsť k ich stlačeniu.
- Zabezpečte, aby zariadenie používala vždy len jedna osoba.
- Prístroj neotvárajte bez konzultácie s predajcom.
- Nanášajte len na suchý, čistý povrch tela, zľahka pritlačte a pohybujte po tele približne 60 sekúnd v danej oblasti.
- Masážna pištoľ by sa mala používať len na mäkké tkanivá tela podľa potreby, bez toho, aby spôsobovala bolesť alebo nepohodlie.
- Nepoužívajte na hlavu ani na tvrdé alebo kostnaté časti tela.
- Používajte len tie masážne hlavice, ktoré poskytujú najlepší požadovaný účinok.
- Modriny sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na nastavenie ovládania alebo použitý tlak. Ošetrované oblasti často kontrolujte a pri prvom náznaku bolesti alebo nepohodlia liečbu okamžite prerušte.
- Do vetracích otvorov masážnej pištole neumiestňujte žiadne predmety.

- Masážna pištoľ sa nesmie ponoriť do vody ani sa nesmie dostať voda do jej otvorov.
- Masážnu pištoľ neupúšťajte ani ju nepoužívajte nesprávne.
- Masážnu pištoľ možno nabíjať iba pomocou 5 V USB nabíjačky v kombinácii s káblom USB-C.
- Pred každým použitím starostlivo skontrolujte stav zariadenia a úroveň nabitia batérie.
- Úprava masážnej pištole je zakázaná.
- Keď je zariadenie zapnuté alebo sa nabíja, nenechávajte ho bez dozoru.
- Ventilačné otvory by mali byť zbavené prachu a nečistôt.
- Zariadenie sa môže používať nepretržite maximálne jednu hodinu. Pred ďalším použitím nechajte zariadenie 30 minút odpočívať.
- Po nabití alebo pred začatím používania zariadenia odpojte nabíjačku od batérie zariadenia.
- Pred použitím výrobku sa poraďte s lekárom. Nemal by sa používať v prípade poranenia.

Ovládací panel obr. B)

Masážna pištoľ Tunturi Mini je vybavená ovládacím panelom umiestneným v spodnej časti rukoväte.

1. LED indikátor úrovne rýchlosti.
2. Ovládacie tlačidlo.
3. Nabíjací port USB-C.

Obsah škatule (obr. C)

Masážna pištoľ Tunturi Mini sa dodáva s nasledujúcimi položkami v kartónovej krabici.

1. Úložný kufor
2. Masážna pištoľ
3. 4 masážne hlavice
4. Nabíjací kábel USB
5. Návod na obsluhu

Návod na použitie

Nabíjanie

- Pred prvým použitím batériu nabíjajte aspoň 3 hodiny.
- Ak chcete zariadenie nabíjať, pripojte kábel USB typu C k nabíjacímu portu USB na spodnej strane rukoväte masážnej pištole. Pripojte kábel USB typu A k nabíjačke USB a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
- LED krúžok na rukoväti bliká, aby zobrazil úroveň nabitia batérie a signalizoval aktívne nabíjanie.
- Úplné nabitie je indikované, keď prstenec LED prestane blikáť a zostane úplne rozsvietený.
- Batériu je možné nabíjať kedykoľvek a na ľubovoľnej úrovni nabitia.
- Neodporúča sa, aby bola batéria úplne vybitá, čo signalizuje červená LED dióda.

POZNÁMKA

- Keď nabitie batérie klesne pod 20 %, svetelný krúžok na základni zariadenia sa rozsvieti na červeno.

Spôsob prevádzky

Masážna pištoľ Tunturi je prenosné dobíjacie masážne zariadenie s vysokým krútiacim momentom a veľkým rozsahom nastavenia. Dokáže účinne znížiť bolesť spôsobenú nahromadením kyseliny mliečnej po intenzívnom cvičení a zmierniť svalové ťažkosti ľudí, ktorí dlho sedia a ležia.

Zapnutie/vypnutie napájania

- Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte a podržte ovládacie tlačidlo na spodnom paneli na 3 sekundy, kým je prístroj vypnutý.
- Zelený LED krúžok sa rozsvieti a zostane nepretržite svietiť (pohotovostný režim).
- Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte ovládacie tlačidlo na spodnom paneli na 3 sekundy.

POZNÁMKA

- Masážnu pištoľ nie je možné zapnúť, ak je v režime nabíjania.
- Masážna pištoľ sa po pripojení k zdroju napájania prepne do režimu nabíjania.

Úrovne rýchlosti

Pomocou ovládacieho tlačidla môžete prepínať medzi rôznymi úrovňami rýchlosti.

- Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla zmeníte úroveň rýchlosti.
- Svetelné kontrolky LED indikujú aktuálnu rýchlosť masážnej pištole.

Postupnosť prepínania je :

Rýchlosť 1	1 rozsvietená LED dióda	1400 otáčok za minútu.
Rýchlosť 2	Svetia 2 LED diódy	1680 otáčok za minútu.
Rýchlosť 3	Svetia 3 LED diódy	1960 otáčok za minútu.
Rýchlosť 4	Svetia 4 LED diódy	2240 otáčok za minútu.
Rýchlosť 5	Sveti 5 LED diód	2520 otáčok za minútu.
Rýchlosť 6	Sveti 6 LED diód	2800 otáčok za minútu.
Pohotovostný režim	0 LED diódy sú rozsvietené	0 otáčok za minútu

POZNÁMKA

- Stlačením a podržaním ovládacieho tlačidla v prevádzkovom režime na 3 sekundy sa masážna pištoľ vypne.

Údržba, čistenie a skladovanie

- Na čistenie prístroja používajte len mierne navlhčenú handričku a potom prístroj osušte mäkkou handričkou.
- Zabráňte vniknutiu vlhkosti do krytu jednotky.
- Priložené puzdro slúži na uloženie zariadenia doma alebo na cestách.

POZNÁMKA

- Ak sa masážna pištoľ dlhší čas nepoužíva, odporúčame nabíjať zariadenie aspoň raz za mesiac. To preto, aby sa batérie udržali v optimálnom stave.
- Vybíť batéria skráti životnosť batérie alebo spôsobí zníženie výkonu pri používaní zariadenia.

Riešenie problémov

Masážna pištoľ nemá systém signalizácie chybových kódov. Ak je počas používania masážna pištoľ príliš namáhaná, vypne sa.

V takom prípade postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Keď je masážna pištoľ horúca, nechajte ju trochu vychladnúť.
- Stlačením a podržaním ovládacieho tlačidla na 3 sekundy zariadenie zapnete a začnete ho používať.

Ak sa počas používania z masážnej pištole ozývajú neobvyklé zvuky, prestaňte ju používať, aby nedošlo k jej poškodeniu.

V takom prípade postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Znovu namontujte masážnu hlavicu a uistite sa, že je správne nasadená.
- Počas používania znížte rýchlosť masáže.
- Ak sa masážna pištoľ nezapne, skúste ju nabíjať aspoň 4 hodiny, aby ste sa uistili, že je batéria úplne nabitá.

Chyby a poruchy

Napriek nepretržitej kontrole kvality sa v zariadení môžu vyskytnúť chyby a poruchy spôsobené jednotlivými dielmi. Vo väčšine prípadov je potrebné chybný diel vymeniť.

- Ak zariadenie nefunguje správne, okamžite sa obráťte na predajcu.
- Poskytnite predajcovi číslo modelu a sériové číslo zariadenia. Uveďte povahu problému, podmienky používania a dátum nákupu.

Špecifikácia

Model	Masážna pištoľ MINI
Čistá hmotnosť	460 gr.
Kapacita batérie	1500 M Ah
Napájanie	12 W
Rozmery	100x 47x 155 mm
Výstupný výkon nabíjačky	5 V-DC / 2,0 A
Amplitúda	6 mm
Čas nabíjania	3 hodiny
Výdrž batérie pri plnom nabití:	
Úroveň rýchlosti 6	± 2,0 hodiny
Úroveň rýchlosti 3	± 2,5 hodiny
Úroveň rýchlosti 1	± 3,0 hodiny

Návod na obsluhu masážnej hlavice

Keď je zariadenie vypnuté (režim OFF), úplne nasadíte vybranú masážnu hlavicu na hriadeľ a pevne ju pritlačíte. Hlavicu vymieňajte len vtedy, keď je jednotka vypnutá. Zároveň hlavicu mierne otočte a vytiahnite. Týmto spôsobom by sa mala ľahko uvoľniť z hriadeľa masážnej pištole. Vyberte inú hlavicu, nasadíte ju na hriadeľ a pevne zatlačíte. Zariadenie zapnite.

TIP

- Pri odstraňovaní masážnej hlavice je najlepšie ťahajte a otáčajte masážnou hlavicom, akoby to bol závitový spoj, aby ste ju uvoľnili.
- Pri umiestňovaní masážnej hlavice je najlepšie tlačíte a otáčate masážnou hlavicom, akoby išlo o závitový spoj, aby sa ľahšie správne nasadila.

VAROVANIE

- Masážna hlavica sa nesmie nasadzovať/ťahat' pod uhlom, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu hlavice alebo hriadeľa.

Okrúhly tvar (guľa) (obrázok D-1)

Kruhovú, sférickú konštrukciu má výkon šíriaceho sa a rozptyľujúceho typu medzi príjmom a tlačením. Sila je rovnomerná a mäkká. Je vhodný na masáž a uvoľnenie pása, brucha, zadku a nôh. Rovnako ako na uvoľnenie svalov pred a po cvičení, odporúča sa pre nadšencov ľahkého cvičenia, ako je tanec, joga, aerobik atď.

Tvar huby (obrázok D-2)

Malá a kompaktná hlava. Vhodný na vnútorné a vonkajšie brušné svaly, svaly hrudníka a nôh.

Tvar U (vidlica) (obrázok D-3)

Oba body hlavy vyvíjajú rovnaký tlak, čo umožňuje účinne vykonávať jednoduchú akupunktúrnú masáž. Primeraná šírka v tvare písmena U umožňuje počas masáže obísť chrbticu a krčné stavce, čo poskytuje lepší pocit. Hrot vhodný na ramená, krčné a obojstranné svaly. (Hrot nesmie nikdy priamo zasiahnuť krčné stavce a chrbticu, spôsobilo by to fyzické zranenie).

Kónický tvar (obrázok D-4)

Jednoduchý tvar, presné ťahy, pomerne hlboký tlak. Vhodné na meridiány, chodidlá, ruky, Achillove šľachy, kosoštvorcové svaly chrbta atď.

Záruka

Záruka pre kupujúceho

Záručné podmienky

Spotrebiteľ má príslušné práva stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch o obchode so spotrebným tovarom. Táto záruka tieto práva neobmedzuje. Záruka je platná len vtedy, ak sa výrobok používa v prostredí schválenom spoločnosťou Tunturi New Fitness BV pre toto konkrétne zariadenie. Schválené prostredie pre výrobok je uvedené v užívateľskej príručke dodanej so zariadením.

Záručné podmienky

Záručné podmienky platia od dátumu nákupu. Záručné podmienky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, preto sa o záručných podmienkach informujte u miestneho predajcu.

Záručné krytie

Spoločnosť Tunturi New Fitness BV ani distribútor Tunturi v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť podľa tejto záruky ani inak za akékoľvek osobitné, nepriame alebo následné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania tohto zariadenia.

Táto záruka sa nevzťahuje na:

- Poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnou manipuláciou alebo prepravou zariadenia;
- Zariadenie sa nepoužíva v súlade s pokynmi;
- Škody presahujúce cenu výrobku;
- Zhoršenie kvality dodaného výrobku v dôsledku nesprávneho skladovania a/alebo bezpečnostných podmienok v domácnosti zákazníka;
- Nepredloženie dokladu o kúpe s uvedením dátumu.

Nedodržanie pokynov a odporúčaní uvedených v návode na použitie bude mať za následok stratu záruky na tento výrobok.

Vyhlásenie výrobcu

Spoločnosť Tunturi New Fitness BV vyhlasuje, že výrobok je v súlade s týmito normami a smernicami: EN 957 (HC), 2014/30/EU.

Výrobok má preto označenie CE.

03-2021

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Holandsko

Zrieknutie sa zodpovednosti

© 2021 Tunturi New Fitness BV

Všetky práva vyhradené.

- Výrobok a pokyny sa môžu zmeniť.
- Špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na našej webovej stránke.

Tartalomjegyzék

Biztonsági figyelmeztetések.....	21
Vezérlőpanel (B ábra)	22
A doboz tartalma (C ábra)	22
Használati utasítás.....	22
Töltés.....	22
Működési mód	22
Be-/kikapcsolás.....	22
Sebességi szintek.....	23
Karbantartás, tisztítás és tárolás.....	23
Problémamegoldás	23
Hibák és meghibásodások.....	23
Specifikáció	24
Masszázsfej kezelési útmutató.....	24
Garancia.....	24
A gyártó nyilatkozata	25
Felelősségi nyilatkozat.....	25

Masszázsasztó

Biztonsági figyelmeztetések

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket és az összes utasítást. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy a berendezés károsodását eredményezheti. Őrizze meg a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat későbbi használatra.

⚠ VESZÉLYES

- Az áramütés, tűz vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket az alábbi utasításoknak megfelelően kell használni.

- A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják. A készülék kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- A berendezés használata gyermekek, illetve fizikai, érzékszervi, szellemi vagy motoros fogyatékossgal élő személyek, valamint tapasztalat és ismeretek nélküli személyek által kockázatot jelenthet.
- A biztonságukért felelős személyeknek egyértelmű utasításokat kell adniuk vagy felügyelniük kell a berendezés használatát.
- Ha hányinger, szédülés vagy egyéb szokatlan tünetek jelentkeznek, azonnal hagyja abba az edzést, és forduljon orvosához.
- A készüléket kizárólag beltéri használatra szánják. A készülék kültéri használatra nem alkalmas.
- A készüléket csak 10°C és 35°C közötti környezeti hőmérsékletű környezetben használja. A készüléket csak 5°C és 45°C közötti környezeti hőmérsékletű környezetben tárolja.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket párás környezetben. A levegő páratartalma soha nem haladhatja meg a 80%-ot.
- A készüléket csak rendeltetészerűen használja. Ne használja a készüléket a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra.
- Ne használja a készüléket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy hibás. Ha valamelyik alkatrész sérült vagy hibás, forduljon a kereskedőhöz.
- Tartsa távol a haját a készülék mozgó részeitől.
- Tartsa távol az ékszereket és egyéb tárgyakat a készülék mozgó részeitől.
- Tartsa távol az ujjait, haját vagy más testrészeit a tengelytől és a masszázsfaj hajtójától, mert csipés léphet fel.
- Gondoskodjon arról, hogy egyszerre csak egy személy használja a készüléket.
- Ne nyissa ki a készüléket a kereskedővel való konzultáció nélkül.
- Csak száraz, tiszta testfelületre vigye fel, enyhén nyomva és mozgatva a testen, kb. 60 másodpercig a területen.
- A masszázspisztolyt csak a test lágy szövetein szabad használni, szükség szerint, anélkül, hogy fájdalmat vagy kellemetlenséget okozna.
- Ne alkalmazza a fejre vagy a test kemény vagy csontos részeire.
- Csak azokat a masszázsfégeket használja, amelyek a legjobb kívánt hatást biztosítják.
- Zúzdások keletkezhetnek, függetlenül a vezérlési beállításoktól vagy az alkalmazott nyomástól. Gyakran ellenőrizze a kezelt területeket, és a fájdalom vagy kellemetlen érzés első jelére azonnal hagyja abba a kezelést.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a masszázspisztoly szellőzőnyílásaiba.

- A masszázspisztolyt nem szabad vízbe meríteni, és nem szabad megengedni, hogy víz jusson a szellőzőnyílásaiba.
- Ne ejtse le a masszázspisztolyt, és ne használja helytelenül.
- A masszázspisztoly csak 5 V-os USB-töltővel és USB-C kábellel együtt tölthető.
- Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a készülék állapotát és az akkumulátor töltöttségi szintjét.
- A masszázspisztoly módosítása tilos.
- Ha a készülék be van kapcsolva vagy töltés alatt van, ne hagyja felügyelet nélkül.
- A szellőzőnyílásoknak por- és szennyeződésmentesnek kell lenniük.
- A készüléket legfeljebb egy órán keresztül lehet folyamatosan használni. Újbóli használat előtt hagyja a készüléket 30 percig pihenni.
- A töltőt a töltés után vagy a készülék használatba vétele előtt húzza ki a készülék akkumulátorából.
- A termék használata előtt konzultáljon orvosával. Sérülés esetén nem szabad használni.

Vezérlőpanel (B ábra)

A Tunturi Mini masszázspisztoly a fogantyú alján található vezérlőpanellel van felszerelve.

1. LED-es sebességszintjelző.
2. Vezérlőgomb.
3. USB-C töltőport.

A doboz tartalma (C ábra)

A Tunturi Mini masszázspisztolyt a következő elemekkel együtt szállítjuk egy kartondobozban.

1. Tároló tok
2. Masszázspisztoly
3. 4 masszázsfej
4. USB töltőkábel
5. Használati utasítás

Használati utasítás

Betöltés

- Az első használat előtt legalább 3 órán át töltsze az akkumulátort.
- A készülék töltéséhez csatlakoztassa a C típusú USB-kábelt a masszázspisztoly fogantyújának alján található USB-töltőporthoz. Csatlakoztassa az A típusú USB-kábelt az USB-töltőhöz, és csatlakoztassa a töltőt egy konnektorba.
- A fogantyún lévő LED-gyűrű villogva jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét és az aktív töltést.
- A teljes töltöttséget az jelzi, amikor a LED-gyűrű már nem villog, és teljesen világít.
- Az akkumulátor bármikor és bármilyen töltöttségi szinten feltölthető.
- Nem ajánlott, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön, amit piros LED jelez.

MEGJEGYZÉS

- Ha az akkumulátor töltöttsége 20% alá csökken, a készülék alján lévő fénygyűrű pirosan világít.

Működési mód

A Tunturi masszázspisztoly egy hordozható, újratölthető masszázskészülék nagy nyomatékkal és nagy beállítási tartományban. Hatékonyan csökkenti az intenzív edzés után felgyülemlett tejsav okozta fájdalmat, és enyhíti a hosszú ideig ülő vagy fekvő emberek izomfájdalmát.

Be-/kikapcsolás

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az alsó panelen lévő vezérlőgombot, miközben a készülék ki van kapcsolva.
- A zöld LED-gyűrű kigyullad és folyamatosan világít (készenléti üzemmód).
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az alsó panelen lévő vezérlőgombot.

MEGJEGYZÉS

- A masszázspisztoly nem kapcsolható be, ha a pisztoly töltési üzemmódban.
- A masszázspisztoly "töltési üzemmódba" kapcsol, ha áramforráshoz csatlakozik.

Sebességi szintek

A vezérlőgombbal válthat a különböző sebességfokozatok között.

- Nyomja meg röviden a vezérlőgombot a sebességfokozat megváltoztatásához.
- Világító LED fények jelzik a masszázspisztoly aktuális sebességét.

A kapcsolási sorrend a következő :

Sebesség 1	1 LED bekapcsolva	1400 fordulat/perc.
Sebesség 2	2 LED világít	1680 fordulat/perc.
Sebesség 3	3 LED világít	1960-as fordulatszám.
Sebesség 4	4 LED világít	2240 fordulat/perc.
Sebesség 5	5 LED világít	2520 fordulat/perc.
Sebesség 6	6 LED világít	2800 fordulat/perc.
Készenléti üzemmód	0 LED világít	0 fordulatszám

MEGJEGYZÉS

- A kezelőgomb 3 másodpercig történő lenyomása és nyomva tartása üzemmódban a masszázspisztoly kikapcsolását eredményezi.

Karbantartás, tisztítás és tárolás

- A készülék tisztításához csak enyhén nedves ruhát használjon, majd puha ruhával szárítsa meg a készüléket.
- Kerülje a nedvesség bejutását a készülék házába.
- A mellékelt hordtáska a készülék otthoni vagy útközbeni tárolására szolgál.

MEGJEGYZÉS

- Ha a masszázspisztolyt hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy legalább havonta egyszer tölts fel a készüléket. Ezzel az akkumulátorok optimális állapotban tarthatók.
- A lemerült akkumulátor lerövidíti az akkumulátor élettartamát, illetve a készülék használata során csökken teljesítményt eredményez.

Problémamegoldás

A masszázspisztoly nem rendelkezik hibakódjelző rendszerrel. Ha a használat során túl nagy a terhelés, a masszázspisztoly kikapcsol.

Ha ez történik, kövesse az alábbi utasításokat:

- Ha a masszázspisztoly forró, adjon neki egy kis időt, hogy lehűljön.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot 3 másodpercig a készülék visszakapcsolásához és használatának megkezdéséhez.

Ha használat közben a masszázspisztolyból rendellenes hangok jönnek ki, a sérülés elkerülése érdekében hagyja abba a pisztoly használatát.

Ha ez történik, kövesse az alábbi utasításokat:

- Helyezze vissza a masszázsfőjet, hogy megbizonyosodjon a megfelelő illesztésről.
- Használat közben csökkentse a masszázs sebességét.
- Ha a masszázspisztoly nem kapcsol be, próbálja meg legalább 4 órán keresztül tölteni, hogy meggyőződjön arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Hibák és meghibásodások

A folyamatos minőségellenőrzés ellenére a berendezésekben előfordulhatnak egyedi alkatrészekből eredő hibák és meghibásodások. A legtöbb esetben a hibás alkatrészt ki kell cserélni.

- Ha a készülék nem működik megfelelően, azonnal forduljon a kereskedőhöz.
- Adja meg a kereskedőnek a készülék modellszámát és sorozatszámát. Adja meg a probléma jellegét, a használat körülményeit és a vásárlás dátumát.

Specifikáció

Modell	MINI masszázspisztoly
Nettó súly	460 gr.
Az akkumulátor kapacitása	1500 M Ah
Teljesítmény	12 W
Méretek	100x 47x 155 mm
A töltő kimeneti teljesítménye	5 V-DC / 2,0 A
Amplitúdó	6 mm
Töltési idő	3 óra
Az akkumulátor élettartama teljes feltöltéssel:	
Sebesség 6-os szint	± 2,0 óra
Sebesség 3. szint	± 2,5 óra
1. szintű sebesség	± 3,0 óra

Használati utasítás a masszázsfejhez

Ha a készülék ki van kapcsolva (OFF üzemmód), csúsztassa fel a kiválasztott masszázsfejet teljesen a tengelyre, erősen megnyomva azt.

Csak akkor cserélje ki a fejet, ha a készülék ki van kapcsolva. Egyidejűleg enyhén forgassa és húzza ki a fejet. Így könnyen le kell válnia a masszázspisztoly tengelyéről. Válasszon ki egy másik kézidarabot, tolja rá a tengelyre, és nyomja le erősen. Kapcsolja be a készüléket.



TIPP

- A masszázsfej eltávolításakor a legjobb, ha húzza és csavarja a masszírozófejet, mintha egy menetes csatlakozás lenne, hogy segítsen lazítani.
- A masszírozófej felhelyezésekor a legjobb, ha a masszírozófejet úgy tolja és forgatja, mintha egy menetes csatlakozás lenne, így könnyebb megfelelően illeszteni.

FIGYELMEZTETÉS

- A masszírozó fejet nem szabad ferdén alkalmazni/felhúzni, mert ez károsíthatja a fejet vagy a szárat.

Kerek forma (gömb) (D-1. ábra)

A kör alakú, gömb alakú kialakítás a vétel és a tolás között terjedő és disszipáló típusú teljesítményt ad le. Az erő egyenletes és lágy. Alkalmas a derék, a has, a fenék és a lábak masszírozására és lazítására. Valamint edzés előtti és utáni izomlazításra, ajánlott a könnyű testmozgás szerelmeseinek, mint például a tánc, jóga, aerobic stb.

A gomba alakja (D-2. ábra)

Kicsi és kompakt fej. Alkalmas a belső és külső hasi, mellkasi és lábizmokhoz.

U-alakú (villa) (D-3. ábra)

A fej mindkét pontja ugyanazt a nyomást gyakorolja, így egy egyszerű akupunktúrás masszázs hatékonyan elvégezhető. Az ésszerű U alakú szélesség lehetővé teszi, hogy a gerincoszlop és a nyaki csigolyák megkerülhetők legyenek a masszázs során, ami jobb érzést biztosít. A hegy alkalmas a váll, a nyaki és a kétoldali izmok kezelésére. (A hegy soha nem érheti közvetlenül a nyaki csigolyákat és a gerincet, ez fizikai sérülést okozhat).

Kúp alakú (D-4. ábra)

Egyszerű forma, pontos ütések, meglehetősen mély nyomás. Alkalmas a meridiánok, talpak, kezek, Achilles-ín, hát rhomboid izmok stb. kezelésére.

Garancia

Vsárlói garancia

Jótállási feltételek

A fogyasztót a fogyasztási cikkek kereskedelmére vonatkozó nemzeti jogszabályokban meghatározott jogok illetik meg. Ez a jótállás nem korlátozza ezeket a jogokat. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket a Tunturi New Fitness BV által az adott berendezésre jóváhagyott környezetben használják. A termékhez jóváhagyott környezetet a berendezéshez mellélt használati útmutató tartalmazza.

Jótállási feltételek

A jótállási feltételek a vásárlás időpontjától érvényesek. A garanciális feltételek országonként eltérőek lehetnek, ezért a garanciális feltételekről kérjük, érdeklődjön a helyi kereskedőnél.

Garanciális fedezet

A Tunturi New Fitness BV vagy egy Tunturi forgalmazó semmilyen esetben sem vállal felelősséget a jelen garancia alapján vagy más módon semmilyen különleges, közvetett vagy következményes kárért, amely a berendezés használatából vagy használatának lehetetlenségéből ered.

Ez a garancia nem vonatkozik:

- A berendezés baleset, visszaélés, nem megfelelő kezelés vagy szállítás által okozott károk;
- Nem az utasításoknak megfelelően használt berendezés;
- A termék árát meghaladó kár;
- A szállított termék minőségének romlása, amely az ügyfél otthonában történő helytelen tárolás és/vagy biztonsági körülmények miatt következik be;
- A dátummal ellátott vásárlási igazolás benyújtásának elmulasztása.

A használati útmutatóban megadott utasítások és ajánlások be nem tartása esetén a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti.

A gyártó nyilatkozata

A Tunturi New Fitness BV kijelenti, hogy a termék megfelel a következő szabványoknak és irányelveknek: EN 957 (HC), 2014/30/EU.

A termék ezért CE-jelöléssel rendelkezik.

03-2021

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Hollandia

Felelősségi nyilatkozat

© 2021 Tunturi New Fitness BV
Minden jog fenntartva.

- A termék és az utasítások változhatnak.
- A termékleírások előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A felhasználói kézikönyv legfrissebb változata megtalálható a weboldalunkon.

TUNTURI®

FEEL BETTER EVERY DAY

TUNTURI NEW FITNESS B.V.

Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

P.O. Box 60001
1320 AA Almere
The Netherlands

info@tunturi.com
www.tunturi.com



20221031-P